



SATEYE

PROTEGER VOTRE VEHICULE PARTOUT DANS LE MONDE!

Surveillé votre voiture ou moto 24h sur 24

Une fois le système Sateye installé à l'intérieur de votre voiture ou moto vous êtes capable de contrôler le véhicule 24h sur 24. Sateye est muni du système GPS satellites capable de localiser instantanément votre voiture ou moto dans le monde entier.

En cas de vol, un message SMS vous est envoyé immédiatement

Avec la technique unique de Sateye votre voiture ou moto vous envoie immédiatement un message pour vous informer de l'infraction.

24 Satellites observent votre voiture ou moto

Le système de surveillance Sateye est conçu et relié à 24 GPS satellites qui tournent sur orbite autour de la terre. La technique GPS, vous informe du lieu (à quelques mètres près) où se trouve votre voiture ou moto.



Version Sateye

La version standard Sateye est muni de divers Systèmes:

L'élément GPS permet la localisation de votre Voiture ou moto.

Contacte sur les portes du véhicule.

L'élément GSM active ou désactive le système d'alarme depuis votre téléphone mobile.

Une clé électronique pour activer manuellement le système.

Options

Blocage électronique de la pompe à essence (par SMS ou avec la clé électronique).

Blocage électronique de la boîte à vitesse (SMS ou clé électronique).
Détecteur de vibration (SMS sur votre téléphone mobile en cas d'impacte sur votre Voiture ou moto).

Contacte avec le coffre et le capot.

Bouton d'urgence (SMS à la centrale de surveillance).

Batterie de secours

Contrôle à distance de tout l'équipement électronique.

SATEYE[®]
SATELLITE POSITIONING